

ガスメーターの復帰について

液晶表示部に「ガス止」マークが点灯している時、またはメーター上部の赤ランプが点滅している際は、メーター内蔵の遮断弁でガスを止めています。遮断弁を開ける時は、メーターの型にあわせた復帰操作を行ってください。



S型メーター



H型メーター

S型メーターの復帰手順

1. ガス器具の器具栓やガス栓を全て閉めて下さい。
給湯器などの口火（種火）を消して下さい。
2. **復帰ボタン**を押し、**赤ランプ**の点灯（約1秒間）を確認して、すぐ手を離して下さい。



復帰ボタンを押しっぱなしの状態にしないで下さい。

3. 液晶表示の「ガス止」が消え、「ABC」（液晶）と赤いランプが点滅します。
4. 約2分間お待ち下さい。
この間にガスメーターに内蔵されたマイコンが、ガス漏れの有無を確認します。



2分間はガスを使用しないで下さい。

ガスを使用してしまうと、ガスメーターがガス漏れと判断して再びガスを止めてしまいます。

5. ガス漏れが無いことが確認できると、「ABC」（液晶）と**赤ランプ**が消灯します。
6. 元通りガスが使えることを確認します。
7. これで操作は完了です。



ガスが復帰しない場合は、お手数ですがアロハガス株式会社へご連絡下さい。

ゴヨーハナーニ
☎0120-054872



H型メーターの復帰手順

1. ガス器具の器具栓やガス栓を全て閉めて下さい。
給湯器などの口火（種火）を消して下さい。
2. メーター全面左側の透明な復帰キャップを左にまわし、外して下さい。
3. 復帰ボタンを押し、赤ランプの点灯（約1秒間）を確認して、すぐ手を離して下さい。



復帰ボタンを押しっぱなしの状態にしないで下さい。

4. 復帰キャップを元通り閉めて下さい。
5. 約2分間お待ち下さい。
この間にガスメーターに内蔵されたマイコンが、ガス漏れの有無を確認します。



2分間はガスを使用しないで下さい。

ガスを使用してしまうと、ガスメーターがガス漏れと判断して再びガスを止めてしまいます。

6. 元通りガスが使えることを確認します。
7. これで操作は完了です。



ガスが復帰しない場合は、お手数ですがアロハガス株式会社へご連絡下さい。

ゴヨーハナーニ
☎0120-054872